



**POKYN**

**Organizační pokyny k akci Dny NATO 2024**

Označení: <b>Provozní pokyn PP24-13</b>	Vydána dne: <b>11. 09. 2024</b>
Závaznost: <b>Útvary Provozu letiště</b>	Účinnost od: <b>11. 09. 2024</b> Účinnost do: <b>25. 09. 2024</b>
Zpracoval:  <b>Ing. Marek Nevlud</b>	Schválil, osoba odpovědná:  <b>Ing. Michal Holubec</b>

V souvislosti s organizací akce Dny NATO 2024 dochází k následujícím organizačním opatřením, viz níže. Toto provozní opatření se vztahuje k organizační části akce, která se přímo nebo částečně dotýká letištní infrastruktury nebo letištních ploch a/nebo ovlivňuje provoz na letišti. Případné změny budou aktualizovány v podobě číslovaných doplňků tohoto provozního pokynu.

**Všeobecně**

Veřejná část akce se bude odehrávat v rámci areálu OKA viz Příloha č.1. Vstup do areálu bude umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou. Distribuci a kontrolu zajišťuje pořadatel Jagello 2000. Vstup zaměstnanců letiště vykonávajících pracovní činnosti přímo souvisejících se zajištěním akce Dny NATO jen s platným letištním ID. Přístup do VIP sektoru jen s příslušnou páskou pořadatele. Veškerá prezentace techniky proběhne v areálu OKA za oplocením letiště mimo provozní část.

Letová dynamika bude situována na APN S a vymezené (uzavřené) části TWY F. Středisko pro piloty, organizátory a letovou dynamiku - Airshow Office (AO) bude zřízeno

v prostorech nového cargo terminálu ENES. Přístup jen pro oprávněný pozemní personál provozovatele letiště a AČR provádějící úkony k přímému zajištění akce.

Pozemní dynamické ukázky budou probíhat ve vymezeném sektoru za oplocením, viz schéma v Příloze č.1. Program bude dvoudenní - sobota 21.9. a neděle 22.9. Přílety a návčky budou probíhat ve čtvrtek a pátek 19.-20.9., viz harmonogram.

## **Harmonogram**

Základní časové schéma je následující:

- čtvrtek, pátek 19.-20.9., 10:00-19:00LT - přílety a návčky
- sobota 21.9. program 9:00 – 17:00
- neděle 22.9. program 9:00 – 17:00
- pondělí 23.9. odlety účastníků 10:00-15:00LT

## **Omezení parkování na zaměstnaneckém parkovišti**

Ve dnech 21.9. (sobota) a 22.9. (neděle) nebude možné parkovat na zaměstnaneckém parkovišti. Závorý budou trvale zdviženy tak, aby byl umožněn průjezd návštěvníků akce na hlavní parkoviště akce. Zaměstnanci mohou využít parkování v areálu letiště v neveřejném prostoru. Parkování bude umožněno podél haly HARD. Místa pro stání vymezí OSBLPP ve spolupráci s ÚBL. Do areálu letiště budou vpuštěna pouze registrovaná vozidla zaměstnanců s osobami s platným ID průkazem letiště. Vztyčení závor v sobotu ráno koordinuje ÚBL s pořadatelskou službou. **Případné zaparkované vozy budou po vztyčení závor odtahovány odtahovou službou!**

## **Omezení návštěv zaměstnanců letiště a partnerských společností**

Po dobu konání akce, prosím, omezte návštěvy na nezbytně nutnou míru, zejména do SRA prostoru letiště. Pohyb návštěv a rodinných příslušníků po odbavovacích plochách není po dobu konání akce přípustný. Přísný zákaz pohybu neoprávněných osob platí pro stání letecké dynamiky na APN Jih. Prosím berte na vědomí, že počet návštěvních karet je limitován. Pro návštěvu rodinných příslušníků můžete využít vyhlídkový prostor vymezený k tomuto účelu, viz níže.

## **Návštěvy rodinných příslušníků**

Po dobu konání akce (čt-po) bude umožněn vstup zaměstnanců letiště a rodinných příslušníků do vyhrazeného prostoru u hrany odbavovací plochy LET`S FLY (prostor okolo bývalého bunkru). Podmínkou návštěvy tohoto vymezeného prostoru je registrace na vrátnici a doprovod alespoň jedné osoby s platnou ID kartou letiště. Prostor bude oplocen (zajistí OSBLPP). Střežení prostoru zajistí ÚBL a BD. Maximální kapacita prostoru je 60 lidí.

## **Provozní doba areálu výstaviště – OKA**

Platí striktní zákaz pohybu v prostoru letecké statiky v době příletů a odletů mimo oprávněné osoby provozovatele letiště a AČR. V areálu platí limit maximální rychlosti 20km/h. Podjíždění pod křídly letadel nebo rychlá jízda je přísně zakázána. Pohyb po neveřejné části areálu (VIP zóna) ve dnech 21. - 22.9. jen na základě vydaných ID pásek Jagello. V ostatních prostorech bude platit standardní režim letištních ID karet. Provozní doba pro návštěvníky 21.9. 9:00 -18:00, 22.9. 9:00-17:30.

## Pohyb návštěvníků v areálu letiště

Návštěvníci dnů NATO, kteří přijedou osobním automobilem, budou parkovat na ploše vyhrazené k tomuto účelu. Jedná se o vymezenou travnatou plochu v OKU č. 4. Příjezd na tyto plochy bude zajištěn přes bránu č. 20. Organizaci parkování zajišťuje pořadatelská služba ve spolupráci s ÚBL a SBLPP. Parkoviště bude oplocením zcela odděleno od provozní části letiště.

Oplocením bude zamezen přístup na provozní plochu a také k zabezpečovací letecké technice. Plot bude zřízen min. 50 m od osy TWY. Dále bude zřízen a oplocen koridor pro pěší, který bude spojit parkoviště s výstavištěm. Tento koridor povede okolo (mimo) předpolí RWY 04. Odbavovací plocha N1 zůstane v provozu pro VIP lety akce.

Od soboty bude prostor parkoviště pro veřejnost uzavřen i pro provozní složky letiště. Budou zde zřízeny uzamčené brány pro přístup k zabezpečovací technice a pro případ mimořádné události. Počet klíčů k nim bude omezen na ÚBL, HZS a OSBLPP. Pro přesun na výstaviště (areál OKA) bude možné použít pouze jižní obslužnou komunikaci podél oplocení letiště. Jižní komunikace není určena pro pohyb těžké techniky. Pás RWY, překážkové plochy ani ochranná pásma ILS nebudou stavbou plotu ani parkovištěm narušena.

## Provozní omezení

- LVP mimo provoz 16.9 - 25.9.
- Uzavření pojezdových drah TWY A a TWY F v úseku mezi TWY A a TWY B a také plochy N2 a N3 v termínu 16.9.-25.9. V severní části bude použitelná pro letecký provoz pouze TWY B a APN N1.
- Uzavřena TWY F v úseku TWY C až TWY E z důvodů parkování vojenských letadel – letová dynamika.
  - Úsek TWY F (E – D) po přiletu velkých letadel \* *předpoklad úterý 17.9.*
  - Úsek TWY F (D – C) od středy 18.9.
- GA provoz v době aktivace TRA, tj. v době nácviků a programu nebude možný.

### **Doba aktivace TRA, GND – spodní hranice TMA**

Doba aktivace (UTC)

20.9.2022	11:00 – 17:00
21.9.2022	07:00 – 16:00
22.9.2022	07:00 – 16:00

Dále bude publikována navigační výstraha NAV WRNG ve stejných časech jako TRA v prostoru 1000ft AGL až FL95 8NM od ARP.

- Přílety Čt a Pá (jen výjimečné případy pouze po konzultaci s LŘ a provozovatelem letiště, v době hlavního programu So a Ne nebude možné, viz aktivace TRA)

*Pozn: Veškeré uzávěry částí provozní plochy budou provedeny dle pokynů směrnice LO-SM-143-16 Plánování uzávěrek.*

## **Změna v SRA prostoru letiště**

Od čtvrtku 12.9 budou vyňaty prostory u terminálu ENES a jižního Cargo 2 terminálu z SRA prostoru letiště pro potřeby pořadatelů Jagello 2000 - z důvodu zřízení přijímacího střediska (Airport Airshow Office). Tato část bude oplocením oddělena od vnitřních prostor.

Od středy 18.9 bude vyjmuta z SRA prostoru část letiště začínající od APN S až do místa na obslužné komunikaci před vstupem na APN C, kde bude zřízeno dočasné pracoviště ÚBL pro kontrolu vstupu do SRA prostoru letiště. Brána SRA II bude fungovat i nadále, ale bude sloužit jako kontrolní bod pro vstup do neveřejného prostoru letiště. Vstup pouze na základě vjezdového povolení pro oprávněné složky armády ČR, provozovatele letiště a organizátory akce. Zpětné uvedení do SRA bude provedeno v úterý 24.9.

## **Umístění techniky**

Základní pravidla pro umístění techniky jsou následující:

APN S a TWY F mezi E a C – letová dynamika, parkování letadel dynamických ukázek a leteckého supportu.

APN LETS FLY A APN ELMONTEX – autonomní provoz těchto firem (mimo aktivaci TRA), jinak bez provozu.

APN N1 – VIP lety a SD lety

Areál OKA a TWY G – statika, parkování letadel

APN C – běžný provoz, kapacitní záloha pro SD a VIP lety

Podrobnější rozmístění viz. Plán rozmístění letadel - Příloha č.4 letecká statika a Příloha č.5 letecká dynamika.

## **Přijímací středisko (Airshow Office)**

V cargo terminálu ENES na APN S3 bude zřízeno přijímací středisko pro registraci účastníků akce AO (Airshow Office). Toto místo bude vstupním a výstupním bodem pro posádky letadel účastníků a organizátory akce. V AO budou přítomni zástupci všech organizátorů akce včetně letiště. Tato oplocená část bude vyjmuta z provozní části a také z SRA prostoru letiště. Strážení zajistí pořadatelská služba a ÚBL letiště. Vstup jen registrovaní uživatelé na příslušnou pásku pořadatelů nebo letištní ID. Návoz materiálu a příprava AO společností Jagello bude zahájena ve čtvrtek 12.9. Vyplocení prostor zajistí SBLPP ve spolupráci s ÚBL.

## **Pohyb mezi dynamikou a statikou**

Přesun vybraných prostředků a osobních automobilů pořadatelů mezi letovou stojánkou (dynamika) a výstavištěm, areál OKA (statika) bude možný pouze po obslužné komunikaci vedoucí okolo perimetru a oplocení letiště. Vjezdová závora na obslužné komunikaci ústící na APN Jih bude zachována, tudíž vstup bude možný pouze na kartu. Komunikace je určena pouze pro pohyb osobních automobilů a minibusů. Minibusy (cca 5ks) zajišťuje AČR a budou jezdit zhruba každou půlhodinu nebo dle potřeby. Platí přísný zákaz opuštění komunikace směrem k RWY nebo odbočení kamkoli jinam mimo vyznačenou trasu.

OSBLPP zajistí označení cesty šipkami a zablokování cesty vedoucí na provozní plochu. Externí řidiči budou proškoleni z pravidel DŘ letiště. Ve výjimečných případech (přeprava cisterny, nadrozměrný náklad) bude umožněn přesun přes provozní plochu. Podmínkou je doprovod letištního vozu splňující podmínky DŘ pro vstup na provozní plochu a získání povolení LKMT TWR. V tomto případě počítejte s delším vyčkáváním dle aktuální provozní situace.

### **Přiletý a odlety**

Většina přiletů bude probíhat ve čtvrtek a zejména pátek. Letadla budou rozmisťována ihned po přistání na statiku nebo dynamiku. Po dobu přiletů bude prostor letové statiky uzavřen a střežen. Pohyb neoprávněných osob zakázán. Po ukončení přetahu letadel a rozmístění letecké techniky bude areál výstaviště zpřístupněn pro návoz stánků a doprovodné techniky.

V neděli ihned po skončení programu bude prostor kolem TWY G vyklizen, uzavřen a střežen. Letadla umístěná na TWY G budou přetažena tahači na odbavovací plochy letiště, kde se následně budou připravovat k odletu. Odlety z prostoru letecké statiky (po přetažení na TWY G nebo APN S) proběhnou až v pondělí ráno po 10:00LT, kdy již bude areál vyčištěn a vyklizen.

### **Pohyb lidí na letové stojánce APN S**

Striktní zákaz pohybu neoprávněných osob na odbavovací ploše APN Jih. Na APN Jih budou umístěna letadla pro letové ukázky. Pohyb lidí a prostředků, kteří nemají přímý vztah k zajištění chodu a organizace letové dynamiky je přísně zakázán a bude monitorován ÚBL letiště a vojenskou policií.

### **Přetahy těžké vojenské a nadrozměrné techniky přes RWY**

Proběhne vždy za předchozí koordinace s ÚBL, přetahy je nutné vždy registrovat u V/ÚBL. Přetahy mohou proběhnout jen mimo plánované přiletý, tj. ve čtvrtek a pátek 7:00-09:00LT. Vlastní přesun přes RWY je prováděn po koordinaci s pracovištěm LKMR TWR určeným pracovníkem letiště (ÚBL), který na přesun dohlíží.

### **Příprava areálu OKA**

Nejpozději do středy 18.9. 7:00 bude areál vyklizen, vyčištěn a bez překážek tak, aby zde bylo možné umisťovat letadla na leteckou statiku. Posuvná elektrická brána bude odstavena nejpozději ve středu odpoledne. Místo bude zajištěno náhradním rozebíratelným oplocením. Zajistí OSBLPP. Dlouhodobě parkující letadla JAT budou umístěna na odbavovací ploše S3 a dále na odbavovacích plochách N1, N2 a na manipulační ploše N3. Tento prostor bude oplocen a veřejnosti nepřístupný. SOL zajistí přepravu schodů do areálu před tažením letadel na TWY G (3ks) a připraví tahače pro tahání letadel. Střežení zajistí pořadatelská služba. Display-line bude vyznačena nejpozději ve St 18.9. tak, aby byla vyznačena pro nácviky účastníků ve Čt a Pá.

### **Stavba oplocení parkoviště**

Bude probíhat od pondělí 16.9. Koordinaci zajistí ÚBL a dozor při organizaci OSBLPP. Plot bude veden mimo předpolí a ochranná pásma ILS a překážkové roviny. Průjezd po obslužné komunikaci kolem předpolí musí být pro provozní složky letiště (do pátku večera) zajištěn.

### **Provoz místních provozovatelů**

Musí být minimalizován a koordinován s provozovatelem letiště. Pohyb k čerpací stanici TWIN TRANS jen za asistence marshallera. V případě vybudování oplocení bude publikován NOTAM a překážkové značení.

**NOTAM:**

2409160500-2409251500  
LVP NENI K DISPOZICI

2409160500-2409251500  
TWY F V USEKU MEZI TWY A A TWY B CLSD. DENNÍ A NOCNI ZNACENI.

po přistání velkých letadel na APN S (předpoklad 17.9.)- 2309170800

TWY F V USEKU MEZI TWY E A TWY D CLSD. DENNI A NOCNI ZNACENI.  
PARKOVANI LETADEL DYNAMICKYCH UKAZEK AKCE NATO DAYS 2024  
POVOLENO.

2309180500-2309231600

TWY F V USEKU MEZI TWY D A TWY C CLSD. DENNI A NOCNI ZNACENI.  
PARKOVANI LETADEL DYNAMICKYCH UKAZEK AKCE NATO DAYS 2024  
POVOLENO.

2409191100-2409221600

19THU 1100-1700  
20FRI 1100-1700  
21SAT 0700-1600  
22SUN 0700-1600

AIRSHOW NATO DAYS. PRILETY A ODLETY MIMO PLANOVANY PROVOZ JEN VE VYJIMECNCH PRIPADECH A PREDCHOZI PO KOORDINACI S PROVOZOVATELEM LETISTE. OCEKAVEJTE MOZNE ZPOZDENI Z DUVODU ZVYSENEHO PROVOZU. VYCVIKOVE LETY NEJSOU POVOLENY. NEZKOORDINOVANE LETY NEBUDOU VSPUSTENY DO VYHLASENEHO TRA. GA LETY S PARKOVÁNÍM DELSIM NEZ 2H NEBUDOU POVOLOVANY Z DUVODU OMEZENE KAPACITY PARKOVACICH MIST NA APN.

## **Bezpečnostní pokyny:**

Všichni účastníci akce NATO DAYS 2024 jsou povinni dodržovat pokyny obsažené v tomto provozním pokynu, případně se řídit dalšími instrukcemi provozovatele letiště. Základní bezpečnostní zásady viz Příloha č.2. Organizátoři akce zajistí distribuci a seznámení všem účastníkům akce.

## **Vymezení odpovědnosti:**

Koordinátoři akce – Michal Holubec 606 723 559, Marek Nevlud 724 957 141  
Denní značení, zprovoznění částí provozní plochy - OSBLPP  
Noční značení, SZZ – oddělení elektro/OEVE  
Publikace NOTAM a kontroly značení, kontroly provozuschopnosti – Směnový VPL  
Bezpečnostní dozor – ÚBL

## **Kontakty:**

Provozní ředitel:	606 723 559
Manažer útvaru Provoz letiště:	725 957 141
Směnový VPL :	725 559 005 nebo kl.122
Vedoucí ÚBL ve směně:	728 768 718 nebo kl.396
Manažer útvaru Bezp. Letiště	721 136 312
SBLPP- Mistr autoprovozu:	723 570 959
Manažer Správy majetku:	730 544 721
Mistr elektro/OEŽP:	737 116 113
Provozní elektrikář/OEŽP:	721 857 110
Velitel směny HZS	597 471 154
Bezpečnostní dispečink:	597 471 151
LKMT TWR:	833 720

Příloha č.1	Orientační plán výstaviště
Příloha č.2	Bezpečnostní pokyny provozovatele letiště
Příloha č.3	Organizační pokyny Jagello
Příloha č.4	Plán stání - statika
Příloha č.5	Plán stání – dynamika